




**MODÈLE:**  
**65000067 & 65000068**


*Haut-parleurs double gamme complète de 4"*  
*Complètement étanche*  
*Pour une utilisation maritime ou automobile*  
*Cône en polypropylène avec bord en caoutchouc*  
*Panier en plastique ABS moulé*  
*Puissance maximale: 60 watts*  
*Aimant: 3,4 oz*  
*Réponse en fréquence: 100Hz-18Khz*  
*Impédance: 4 Ohms*  
*Sensibilité: 89 dB*  
*Dimensions: D124, d97, H49, H35*




**GUIDE D'INSTALLATION**




Coupez la cloison sèche.  
Remarque: autorisez toujours au moins un demi-pouce entre un mur goujon et la découpe du haut-parleur ou les languettes de verrouillage ne pourront pas pour pivoter en place.



Connectez les fils des haut-parleurs à le haut-parleur.






Visser chacun des quatre Vis à tête.  
les languettes de verrouillage pivoteront dans placez et fixez l'appareil à la surface arrière de la cloison sèche. Mettez les bandes adhésives pour fixer la grille.




Remettez la grille métallique en place.

**MODELO:**  
**65000067 & 65000068**


*Alto-falantes Dual Full Range de 4"*  
*Completamente impermeável*  
*Para uso marítimo ou automóvel*  
*Cone de polipropileno com borda de borracha*  
*Cesta de plástico ABS moldado*  
*Potência máxima: 60 watts*  
*Ímã: 3,4 onças*  
*Resposta de frequência: 100Hz-18Khz*  
*Impedância: 4 Ohms*  
*Sensibilidade: 89 dB*  
*Dimensões: D124, d97, H49, h35*




Corte o drywall.  
Nota: Sempre permita pelo menos meia polegada entre uma parede pino e recorte do alto-falante ou as guias de bloqueio não serão capazes para girar no lugar.



Conecte os fios do alto-falante ao o alto-falante.





Aparafuse cada um dos quatro Parafusos de cabeça.  
as guias de travamento irão girar para dentro coloque e prenda a unidade para a superfície traseira do drywall. Coloque as tiras de adesivo para prenda a grade.




Substitua a grade de metal.

**MODELO:**  
**65000067 & 65000068**


*Altavoces duales de rango completo de 4"*  
*Completamente impermeable*  
*Para uso marino o automóvil*  
*Cono de polipropileno con borde de goma*  
*Cesta de plástico ABS moldeada*  
*Potencia máxima: 60 vatios*  
*Imán: 3.4 oz*  
*Respuesta de frecuencia: 100Hz-18Khz*  
*Impedancia: 4 ohmios*  
*Sensibilidad: 89 dB*  
*Dimensiones: D124, d97, H49, h35*




**GUIA DE INSTALACIÓN**




Corta el panel de yeso.  
Nota: permite siempre al menos media pulgada entre una pared, el perno prisionero y el corte del altavoz o las pestañas de bloqueo no podrán girar en su lugar.



Conecta los cables de los altavoces al altavoz.





Atornilla cada uno de los cuatro tornillos. Las pestañas de bloqueo girarán. Coloque y asegure la unidad a la superficie trasera del panel de yeso. Coloque las tiras de adhesivo. Asegure la rejilla.




Reemplaza la rejilla metálica.

**MODEL:**  
**65000067 & 65000068**


*4" Dual Full Range Speakers*  
*Completely Waterproof*  
*For Marine or Car use*  
*Polypropylene Cone with Rubber Edge*  
*Molded ABS Plastic Basket*  
*Max Power: 60 Watts*  
*Magnet: 3.4 Oz*  
*Frequency Response: 100Hz-18Khz*  
*Impedance: 4 Ohms*  
*Sensitivity: 89 dB*  
*Dimensions: D124, d97, H49, h35*




**INSTALLATION GUIDE**




Cut the drywall.  
Note: Always allow at least one-half inch between a wall stud and the speaker cutout or the locking tabs will not be able to swivel into place.



Connect the speaker wires to the speaker.



Screw down each of the four Phillips head screws. The locking tabs will swivel into place and secure the unit to the rear surface of the drywall. Put in the strips of adhesive to secure the grille.



Replace the metal grille.